

Absicherung gem. Thyristorsteller / Heizstab

Thyristorsteller
(Anschluss gem. Hersteller)

Werkvorschriften sind zu beachten und liegen in der Verantwortung des Installateurs.

Dreieckschaltung

Prinzipschema Thyristorsteller 0-10VDC.
Schutzgeräte und Thermo Einstellungen liegen in der Verantwortung des Installateurs.

3			Plan-Nr.	
2			Datum	08.11.2024
1			Erstellt	
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	
Massstab:	Ik3: kA	Ik1: kA		

Projektname: 0-10VDC Thyristorsteller

Angebotsnr.:

Solar Manager Connect 2

SOLAR MANAGER Eigenverbrauch optimieren

Index: a

=

+ Thyristorsteller

Blatt: 1 / 2